




DE

**Woraus bestehen die Tischplatten?**

Die Tischplatten bestehen aus gehärtetem Glas mit Milchglaseffekt, der durch eine langlebige Folie auf der Rückseite erzeugt wird. Sie sind feuchtigkeitsbeständig und hitzebeständig bis zu 250°C. Bei heißen Gefäßen wird jedoch die Verwendung einer Unterlage empfohlen. Die glatte, elegante Oberfläche ist leicht zu reinigen und eignet sich für Esszimmer, Büros oder gewerbliche Räume.

**Vor der Installation**

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Tisch stabil, eben und ohne Spiel ist und dass die Oberfläche unter der Platte sauber und trocken ist, um Glasschäden zu vermeiden. Bei größeren Abmessungen (z. B. 100×50 cm und mehr) sollte die Platte in der Mitte zusätzlich abgestützt werden – z. B. durch eine Leiste, einen Rahmen oder ein fünftes Tischbein – um Spannungen und ein mögliches Brechen der Platte zu verhindern.

**Schritt-für-Schritt-Anleitung**

**1.** Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Platte platziert wird, gründlich – sie sollte trocken, glatt und frei von Verschmutzungen sein.

**2.** Legen Sie die im Set enthaltenen rutschfesten Pads einzeln in den Ecken der Platte auf der Seite der Milchglasfolie aus, um ihre korrekte Position zu prüfen.

**3.** Entfernen Sie von jedem Pad die Schutzfolie, sodass die Klebeschicht freigelegt wird, und drücken Sie es einige Sekunden lang auf die Oberfläche. Achten Sie darauf, die Klebeschicht nicht mit den Fingern zu berühren, da dies die Haftung verringern kann.

**4.** Stellen Sie sicher, dass die Pads fest befestigt sind und sich nicht bewegen. Wenn Sie lose Elemente bemerken, drücken Sie sie erneut fest an.

**5.** Legen Sie die Platte vorsichtig auf die vorbereitete Oberfläche, sodass sich die Pads darunter befinden.

**Reinigung und Pflege**

Reinigen Sie die Platte mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel, z. B. einem speziellen Glasreiniger. Vermeiden Sie starke Chemikalien und scharfe Werkzeuge, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

**Wichtig! Treffen Sie beim Gebrauch des Produkts Vorsichtsmaßnahmen.**

Es sollten besondere Maßnahmen getroffen werden, um dieses Produkt sicher zu entsorgen. Das Produkt besteht aus Glas – gehen Sie vorsichtig damit um, um Bruch oder Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie es nicht an Orten auf, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, da diese ein Herunterfallen verursachen können. Führen Sie die Montage auf einer stabilen, vorbereiteten Oberfläche durch und verwenden Sie die mitgelieferten Montageelemente. Die Platte hat geschliffene Kanten, wodurch sie angenehm zu berühren und sicherer ist. Wenn sich kleine Kinder im Haushalt befinden, empfehlen wir eine zusätzliche Sicherung der Ecken (z. B. mit Silikonschutz), um versehentliche Stöße zu vermeiden. Das Set enthält kleine Elemente (z. B. rutschfeste Pads), die eine Verschluckungsgefahr darstellen können – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Beschädigung des Glases (z. B. bei einem Riss) stellen Sie die Nutzung sofort ein. Tragen Sie die Platte, indem Sie sie an den Kanten halten – nicht an den Montageelementen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.

